Анализ цилиндропоршневой группы

Содержание

Баланс мощ	ности
Heo	Бходимые для работы части и устройства
Поді	ключение
Рекс	мендации по применению
Анал	из осциллограмм тестов
Эффективно	ость цилиндра
Heo	бходимые для работы части и устройства
Поді	ключение
Рекс	мендации по применению
Относителы	ная компрессия
Heo	бходимые для работы части и устройства
Поді	ключение
Рекс	мендации по применению
Анал	лиз осциллограмм тестов

Функция анализа цилиндропоршневой группы включает: проверку баланса мощности, проверку эффективности цилиндров и проверку относительной компрессии по цилиндрам.

Баланс мощности

Относительная эффективность работы каждого цилиндра двигателя может быть измерена методом отключения зажигания в данном цилиндре и измерением снижения числа оборотов двигателя, относительно включенного. Эта величина высчитывается в % от полной скорости двигателя.

Внимание:

Функция проверки баланса мощности применима только к бензиновым двигателям с числом цилиндров не более 6.

Необходимые для работы части и устройства

Для выполнения функции проверки баланса мощности необходимы следующие части:

- Основной блок KES-200 (1 шт.)
- Картридж с ПО для анализа двигателя (1 шт.)
- Основной кабель (1 шт.)
- Кабель для подключения к АКБ (1 шт.)
- Кабель для получения синхронизации по 1-му цилиндру (1 шт.)
- Кабель для отключения зажигания в тестируемом цилиндре (1 шт.)

Подключение

Способ подключения кабелей при проверке баланса мощности показан на рисунке 5-01.



Рисунок 5-01.

- 1. Основной блок KES-200
- 2. Картридж с ПО для анализа двигателя
- 3. Аккумуляторная батарея

- 4. Кабель для подключения АКБ
- 5. Основной кабель
- 6. Кабель для отключения зажигания в
- проверяемом цилиндре
- 7. Катушка зажигания
- 8. Кабель для синхронизации по сигналу первого цилиндра

9. Высоковольтный кабель первого цилиндра 10. Распределитель

- 1. Вставьте картридж с программным обеспечением для анализа двигателя в слот на корпусе основного блока прибора KES-200.
- 2. Подключите питание к прибору от АКБ или прикуривателя в салоне автомобиля.
- Подключите один конец кабеля для получения сигнала синхронизации по первому цилиндру в канал 3 KES-200, а другой конец с зажимом оденьте на высоковольтный провод первого цилиндра. Убедитесь, что сторона зажима с надписью "plug side" обращена к свече первого цилиндра..
- 4. Соедините конец кабеля с зажимами, для отключения зажигания в проверяемом цилиндре, к первичной цепи катушки зажигания (красный к "+", а черный - к "-"). Подключите другой конец этого кабеля с 15-ти контактным разъемом к основному кабелю. Подключите другой конец основного кабеля к основному блоку KES-200.

Внимание:

- Перед пуском двигателя, убедитесь в надежности подключения кабелей и разъемов.
- При проведении проверки. во избежания поражения электрическим током, не касайтесь высоковольтных проводов зажигания.
- Проверка баланса мощности не может быть выполнена при неверно подключенных кабелях.

Рекомендации по применению

После проведения необходимых подключений, запустите двигатель. Когда обороты холостого хода станут устойчивыми, включите основной блок KES-200. На экране дисплея отобразится главное меню анализа двигателя, как показано на рисунке 5-02.

Для выбора функции [CYLINDER ANALYSIS] нажмите клавишу [4]. На экране дисплея отобразится меню функций первого уровня, как показано на рисунке 5-03. Нажмите клавишу [1] или [2] для выбора автоматического или ручного проведения проверки баланса мощности соответственно. KES 200 LAUNCH Automobile Engine Analyzer 1.OSCILLOSCOPE 2.MULTIMETER 3. IGNITION 4. CYLINDER ANALYSIS LAUNCH TECH CO., LTD. COPYRIGHT RESERVED 2003/02 Рисунок 5-02 ENGINE ANALYSIS 1. POWER BALANCE (AUTO) 2. POWER BALANCE (MANUAL) 3. CYLINDERS EFFICIENCY 4. RELATIVE COMPRESSION [it]: MOVE [ENTER]: SELECT Рисунок 5-03

Автоматическая проверка баланса мощности

В меню функций первого уровня, нажмите клавишу [1] для выбора режима автоматического проведения теста [1.Power Balance (Auto)], и на экране дисплея отобразится меню функций второго уровня, как показано на рисунке 5-04.

1. TEST	2. VIEW
[1. TEST] : the testing	Press [1] key to enter of the power balance.
[2. VIEW] : history.	Press [2] key to view the
LIESCI: EXIT	LHELPJ: HELP
	Рисунок 5-04.

В меню функций второго уровня, Вы можете нажать клавишу [ESC] для возвращения в меню функций первого уровня, или нажать клавишу [HELP] для получения вспомогательной информации по функции, как показано на рисунке 5-05.

POWER BALANCE HELP
1. PRINCIPLE
2. CONNECTIONS
3. PRECAUTIONS
[11]: MOVE [ENTER]: SELECT 0 / 5
Рисунок 5-05.

Воспользуйтесь клавишами [▼] и [▲] для выбора требуемого пункта в меню и нажмите клавишу [ENTER]. На экране дисплея отобразится соответствующая вспомогательная информация.

Запуск проверки баланса мощности

В меню функций второго уровня, выберите пункт [1.TEST]. На экране дисплея отобразится интерфейс выбора числа цилиндров в двигателе, как показано на рисунке 5-06.

POWER BALANCE	
Number of Culinders:	
[←→]: MOVE [ENTER]: SELECT	
Рисунок 5-06.	

Нажимая клавиши [▶] [◀], выберите число цилиндров, соответствующее числу цилиндров диагностируемого автомобиля или введите число цилиндров вручную.

Если диагностируемый автомобиль имеет двигатель с числом цилиндров более пяти, например 6 цилиндров, то число цилиндров должно быть введено вручную, как показано на рисунке 5-07. После ввода числа цилиндров нажмите клавишу [ENTER].



Введите вручную порядок работы цилиндров и нажмите клавишу [ENTER]. На экране дисплея отобразится страница, как показано на рисунке 5-08.



Внимание:

Убедитесь в правильности ввода порядка работы цилиндров. Если введен неправильный порядок работы цилиндра, на экране дисплея отобразится информация об ошибке. Например, если сделана ошибка, как показано на рисунке 5-09 (два раза введен "1" цилиндр), после нажатия клавиши [ENTER] на экране дисплея отобразится информация об ошибке, как показано на рисунке 5-10.



Через 2 или 3 секунды, система начнет выполнение функции проверки баланса мощности, как показано на рисунке 5-11.



Внимание:

Если после начала теста прибор определит, что кабеля подключены неправильно, на экране дисплея отобразится страница. как показано на рисунке 5-12. В этом случае, Вы должны нажать клавишу [ESC] для прекращения выполнения теста и выхода и проверки правильности подключения кабелей и разъемов.



Перед запуском теста обратите внимание на скорость двигателя, которая отображается в правой верхней части экрана. Когда скорость холостого хода двигателя станет устойчивой, нажмите клавишу [ENTER] для начала выполнения проверки баланса мощности.

Внимание:

Поддерживайте скорость двигателя во время проведения теста не более 1500 об/мин, т.к. именно при этой скорости результат будет наиболее точен.

Нажмите клавишу [ENTER], и на экране дисплея отобразится страница как показано на рисунке 5-13. KES-200 будет последовательно отключать каждый цилиндр, согласно введенному порядку их работы, и выполнит автоматическую проверку баланса мощности.



Если в каком либо цилиндре будет обнаружена неисправность, соответствующий номер цилиндра, отображаемый под осью абсцисс, станет серым. Например, когда если поврежден цилиндр №2, номер "2" под осью абсцисс станет серым, как показано на рисунке 5-13. KES – 200

После окончания проверки, результат будет автоматически показан на экране дисплея, как показано на рисунке 5-14.

Внимание: Как показано на рисунке 5-14, цифры под диаграммами - номера цилиндров; значение под номером цилиндра процент (%) снижения скорости двигателя при выключении данного цилиндра. Если при выключении зажигания в цилиндре скорость двигателя увеличивается, величина высоты отображаемой диаграммы равна нулю, а значение процента снижения скорости двигателя отрицательное.



Внимание:

Если зажим кабеля синхронизации по сигналу подключен 1-го цилиндра к высоковольтному проводу другого, не первого цилиндра, то порядок работы цилиндров <u>для прибора</u> будет изменен. Например, четырехцилиндрового для двигателя с порядком работы цилиндров -"1-3-4-2", зажим кабеля подключен к третьему цилиндру. Поэтому, несмотря на то, что в двигателе порядок работы цилиндров не изменится - "1-3-4-2", для прибора он будет другим, а именно - "3-4-2-1". Поэтому, проверяя работу 1-го цилиндра, реальные значения прибор будет получать от выключения зажигания в третьем цилиндре.

После окончания проверки баланса мощности, результат теста может быть сохранен. Нажмите клавишу [1], и на экране дисплея отобразится меню, как показано на рисунке.5-15.



Воспользуйтесь клавишами [▼] [▲] для выбора адреса записи, а затем нажмите клавишу

[ENTER], чтобы записать результат теста. Например, выберите пункт "8. WAVEFORM 8" для сохранения результата теста, и нажмите клавишу [ENTER]. На экране дисплея отобразится страница, как показано на рисунке 5-16.



Внимание:

- Записанный адрес маркируется знаком "*".
- Прибор позволяет записать не более 8-ми результатов тестов. Если в приборе уже записаны все 8 адресов, а Вам необходимо записать еще один новый результат, то он будет записан вместо первого адреса.
- Если Вы выберете для записи результата теста адрес, помеченный знаком "*", то после нажатия клавиши [ENTER] новый результат будет записан вместо старого.

В этот момент доступны следующие функции прибора:

- Нажмите клавишу [2] для просмотра записанных результатов.
- Нажмите клавишу [Print] для печати результатов теста.
- Нажмите клавишу [ENTER] для начала повторной проверки баланса мощности.
- Нажмите клавишу [ESC] для выхода из режима автоматической проверки баланса мощности.

Если двигатель имеет 4 или менее цилиндров, KES-200 автоматически начнет проверку баланса мощности после выбора числа цилиндров и нажатия клавиши [ENTER]. Для двигателей с четырьмя цилиндрами и менее ввод порядка работы цилиндров необязателен.

Просмотр проверяемой осциллограммы

В меню второго уровня, показанном на рисунке 5-04, нажмите клавишу [2], для выбора функции просмотра осциллограмм [2.View]. На экране дисплея отобразится список записанных осциллограмм, как показано на рисунке 5-17.



Воспользуйтесь клавишами [▲] [▼] для выбора осциллограммы, а затем нажмите клавишу [ENTER], и на экране прибора отобразится список записей, как показано на рисунке 5-18.



В этот момент доступны следующие функции прибора:

- Нажмите клавишу [Print] для печати осциллограммы
- Нажмите клавишу [ESC] для выхода из функции.
- Нажмите клавишу [1] для просмотра другой осциллограммы.

Внимание:

- Прибор позволяет записать не более 8-ми результатов тестов.
- Записанный адрес маркируется знаком "*".

Ручной режим проверки баланса мощности

В меню функций первого уровня, нажмите клавишу [2] для перехода в меню второго уровня, как показано на рисунке 5-04.

В меню функций второго уровня доступны следующие функции:

- Нажмите клавишу [ESC] для выхода в меню первого уровня.
- Нажмите клавишу [HELP] для просмотра вспомогательной информации, как показано на рисунке 5-05.

После перехода в интерфейс вспомогательной информации, воспользуйтесь клавишами [▲] или [▼] для выбора пункта, информацию о котором Вы хотели бы видеть и нажмите клавишу [ENTER].

Начало проверки баланса мощности

В меню функций второго уровня, выберите пункт [1.TEST]. На экране дисплея отобразится интерфейс выбора числа цилиндров, как показано на рисунке 5-06.

Воспользуйтесь клавишами [►] [◄] для выбора числа цилиндров диагностируемого автомобиля, или введите число цилиндров вручную.

Если автомобиль имеет двигатель с числом цилиндров более пяти, например 6 цилиндров, число цилиндров должно быть введено вручную. На экране дисплея отобразится интерфейс ввода числа цилиндров, как показано на рисунке 5-07. После ввода числа цилиндров нажмите клавишу [ENTER].

Введите вручную порядок работы цилиндров и нажмите клавишу [ENTER]. На экране дисплея отобразится страница, как показано на рисунке 5-08.

Внимание:

Убедитесь в правильности ввода порядка работы цилиндров. Если введен неправильный порядок работы цилиндра, на экране дисплея отобразится информация об ошибке. Например, если сделана ошибка, как показано на рисунке 5-09 (два раза введен "1" цилиндр), после нажатия клавиши [ENTER] на экране дисплея отобразится информация об ошибке, как показано на рисунке 5-10.

Через 2 или 3 секунды, система начнет выполнение функции проверки баланса мощности, как показано на рисунке 5-19.



Воспользуйтесь клавишами [▶] [◀] для выбора числа цилиндров или введите число цилиндров вручную, а затем нажмите клавишу [ENTER] для начала теста.

Например, выберите "2" для проверки второго цилиндра, и нажмите клавишу [ENTER]. На экране дисплея отобразится страница. как показано на рисунке 5-11.

Внимание:

Если кабели подключены ошибочно, на экране дисплея отобразится страница, как показано на рисунке 5-12. В этом случае, Вы должны нажать клавишу [ESC] для прекращения выполнения функции и выхода в предыдущее меню. После проверки и правильного включения кабелей запустите проверку баланса мощности снова.

Перед запуском теста обратите внимание на скорость двигателя, которая отображается в правой верхней части экрана. Когда скорость холостого хода двигателя станет устойчивой, нажмите клавишу [ENTER] для начала выполнения проверки баланса мощности.

Внимание:

Поддерживайте скорость двигателя во время проведения теста не более 1500 об/мин, т.к. именно при этой скорости результат будет наиболее точен.

Нажмите клавишу [ENTER], и на экране дисплея отобразится страница, как показано на рисунке 5-20.



После завершения проверки, результат будет автоматически показан на экране дисплея, как показано на рисунке 5-21.



Внимание:

Если зажим кабеля синхронизации по сигналу 1-20 иилиндра подключен К высоковольтному проводу другого, не первого цилиндра, то порядок работы цилиндров <u>для прибора</u> будет изменен. четырехцилиндрового Например, для двигателя с порядком работы цилиндров -"1-3-4-2", зажим кабеля подключен К третьему цилиндру. Поэтому, несмотря на то, что в двигателе порядок работы цилиндров не изменится - "1-3-4-2", для прибора он будет другим, а именно - "3-4-2-1". Поэтому, работу 1-го проверяя цилиндра, реальные значения прибор будет получать от выключения зажигания в третьем цилиндре.

После окончания проверки баланса мощности, результат теста может быть сохранен. Нажмите клавишу [1], и на экране дисплея отобразится меню, как показано на рисунке 5-22.



Воспользуйтесь клавишами [▼] [▲] для выбора адреса записи, а затем нажмите клавишу [ENTER], чтобы записать результат теста. Например, выберите пункт "8. WAVEFORM 8" для сохранения результата теста, и нажмите клавишу [ENTER]. На экране дисплея отобразится страница, как показано на рисунке 5-23.



Внимание:

- Записанный адрес маркируется знаком "*".
- Прибор позволяет записать не более 8-ми результатов тестов.
 Если в приборе уже записаны все 8 адресов, а Вам необходимо записать еще один новый результат, то он будет записан вместо первого адреса.
- Если Вы выберете для записи результата теста адрес, помеченный знаком "*", то после нажатия клавиши [ENTER] новый результат будет записан вместо старого.

В этот момент доступны следующие функции прибора:

- Нажмите клавишу [2] для просмотра записанных результатов.
- Нажмите клавишу [Print] для печати результатов теста.
- Нажмите клавишу [ENTER] для начала повторной проверки баланса мощности.
- Нажмите клавишу [ESC] для выхода из режима ручной проверки баланса мощности.

Если двигатель имеет 4 или менее цилиндров, KES-200 автоматически начнет проверку баланса мощности после выбора числа цилиндров и нажатия клавиши [ENTER]. Для двигателей с четырьмя цилиндрами и менее ввод порядка работы цилиндров необязателен.

Просмотр проверяемой осциллограммы

В меню второго уровня, показанном на рисунке 5-04, нажмите клавишу [2], для выбора функции просмотра осциллограмм [2.View]. На экране дисплея отобразится список записанных осциллограмм, как показано на рисунке 5-17. Воспользуйтесь клавишами [▲] или [▼] для выбора осциллограммы, а затем нажмите клавишу [ENTER], и на экране прибора отобразится список записей, как показано на рисунке 5-24.



В этот момент доступны следующие функции прибора:

- Нажмите клавишу [Print] для печати осциллограммы
- Нажмите клавишу [ESC] для выхода из функции.
- Нажмите клавишу [1] для просмотра другой осциллограммы.

Внимание:

- Прибор позволяет записать не более 8-ми результатов тестов.
- Записанный адрес маркируется знаком "*".

Анализ проверенных осциллограмм

Как описано выше, проверка баланса мощности измеряет эффективность каждого цилиндра относительно полной эффективности двигателя. КЕS-200 последовательно отключает каждый из цилиндров, а затем измеряет снижение скорости двигателя, связанное с отключением цилиндра.

Если каждый цилиндр тестируемого двигателя вносит равную мощность, диаграмма на экране дисплея будет однородна, а числовые значения, указывающие процент снижения скорости двигателя будут различаться незначительно. Из диаграммы мы можем сделать следующие выводы:

- Цилиндр, отключение которого приносит меньший процент снижения скорости двигателя, вносит меньшее количество мощности в работу двигателя.
- Если процент снижения скорости двигателя при отключении цилиндра равен нулю, следовательно, цилиндр не работал ни до ни после отключения зажигания по каким либо причинам.
- Если скорость увеличивается, в то время как два или более цилиндров

отключены, необходимо проверить правильность установки зажигания и высоковольтные провода системы зажигания.

Эффективность цилиндра

В сравнении с проверкой баланса мощности, проверка эффективности цилиндра не нуждается в отключении зажигания в цилиндре. Поэтому температура выхлопных газов не будет повышаться за счет несгоревшего топлива отключенного цилиндра, а вероятность отравления катализатора по этой причине существенно ниже. Эта функция - идеальный инструмент для диагностики автомобилей с электронной системой впрыска топлива.

Внимание:

Функция проверки эффективности цилиндра применима только к двигателям с числом цилиндров меньше шести.

Необходимые для работы части и устройства

Для выполнения функции проверки баланса мощности необходимы следующие части:

- Основной блок KES-200 (1 шт.)
- Картридж с ПО для анализа двигателя (1 шт.)
- Основной кабель (1 шт.)
- Кабель для получения синхронизации по 1-му цилиндру (1 шт.)
- Кабель для подключения к АКБ или прикуривателю
- Кабель для отключения зажигания в тестируемом цилиндре (1 шт.)

Подключение

Способ подключения кабелей при проверке баланса мощности показан на рисунке 5-25.



Рисунок 5-25.

- 1. Основной блок KES-200
- 2. Картридж с ПО для анализа двигателя
- 3. АКБ
- 4. Кабель для подключения к АКБ
- 5. Основной кабель
- 6. Кабель для отключения зажигания в тестируемом цилиндре
- 7. Катушка зажигания
- Кабель для получения синхронизации по 1-му цилиндру
- 9. Высоковольтный кабель 1-го цилиндра
- 10. Распределитель
- Вставьте картридж с программным обеспечением для анализа двигателя в слот на корпусе основного блока прибора KES-200.
- Подключите питание к прибору от АКБ или прикуривателя в салоне автомобиля.
- Подключите один конец кабеля для получения сигнала синхронизации по первому цилиндру в канал 3 KES-200, а другой конец с зажимом оденьте на высоковольтный провод первого цилиндра. Убедитесь, что сторона зажима с надписью "plug side" обращена к свече первого цилиндра..
- Соедините конец кабеля с зажимами к первичной цепи катушки зажигания (красный к "+", а черный - к "-"). Подключите другой конец этого кабеля с 15-ти контактным разъемом к основному кабелю. Подключите другой конец основного кабеля к основному блоку KES-200.

Внимание:

- Перед пуском двигателя, убедитесь в надежности подключения кабелей и разъемов.
- При проведении проверки, во избежания поражения электрическим током, не

касайтесь высоковольтных проводов зажигания.

 Проверка баланса мощности не может быть выполнена при неверно подключенных кабелях.

Рекомендации по применению

После окончания подключений, запустите двигатель и включите KES-200. На экране дисплея отобразится главное меню прибора, как показано на рисунке 5-26.

KES 200	LAUNCH
Automobile Eng	ine Analyzer
	1.OSCILLOSCOPE
	2.MULTIMETER
	3. IGNITION WAVEFORM
	4.CYLINDER ANALYSIS
LAUNCH TECH CO., LTD.	COPYRIGHT RESERVED 2003/02

Рисунок 5-26.

Нажмите клавишу [4] для выбора функции [4. cylinder analysis] и на экране дисплея отобразится страница, как показано на рисунке 5-27.



Нажмите клавишу [3] для выбора функции [3. cylinder efficiency] и на экране дисплея отобразится страница, как показано на рисунке .5-28.

1. TEST 2.	VIEW
[1. TEST] : Press [the testing of the	1] key to enter cylinder efficiency
[2. VIEW] : Press [history.	2] key to view the
IFSCI: FYIT IH	IFTD1· HFTD

Внимание:

 Нажмите клавишу [HELP] для перехода в интерфейс вспомогательной информации, как показано на рисунке 5-29.

- Нажмите клавишу [1] для перехода в режим проверки эффективности цилиндра.
- Нажмите клавишу [2] для перехода в интерфейс истории записей.



Включение режима проверки эффективности цилиндра

В интерфейсе, показанном на рисунке.5-28, нажмите клавишу [1], и на экране дисплея отобразится страница, как показано на рисунке 5-30.

	CYLINDERS EFFICIENCY	
	Number of Cylinders:	
	6456	
[←→]:	MOVE [ENTER]: SELECT	
	Рисунок 5-30	

После правильного выбора числа цилиндров, на экране дисплея отобразится страница, как показано на рисунке 5-30.



Через 2-3 секунды, на экране дисплея отобразится страница, как показано на рисунке 5-31.



Когда скорость холостого хода стабилизируется, нажмите клавишу [ENTER], KES-200 выполнит проверку эффективности цилиндра, как показано на рисунке 5-32.



Внимание:

- Если выбранное число цилиндров больше четырех, на экране дисплея запрос о вводе порядка работы цилиндров, как показано на рисунке 5-33.
- Убедитесь в правильности введенного порядка работы цилиндров, иначе проверка не может быть выполнена. Например, если при вводе порядка работы цилиндров Вы совершили ошибку, как показано на рисунке 5-34, на экране дисплея отобразится информация об ошибке, как показано на рисунке 5-35.





Предостережение: если кабель для отключения цилиндра или основной кабель оказался не подключен при осуществлении выборки, на экране дисплея отобразится информация об ошибке, как показано на рисунке 5-36. В этом случае, Вы должны закончить тестирование, проверить правильность и надежность подключения кабелей, а затем повторить тестирование снова.



После окончания тестирования KES-200 отобразит на экране результаты в виде диаграмм, как показано на рисунке 5-37.



Внимание:

Число под диаграммой обозначает номер цилиндра, а число под номером цилиндра

показывает значение снижения скорости двигателя в процентах.

Вы можете нажать клавишу [1] для записи результатов проверки. Нажмите клавишу [1]. и на экране дисплея отобразится страница, как показано на рисунке 5-38.



- Нажмите клавишу [▲] [▼] для выбора имени осциллограммы, а затем нажмите клавишу [ENTER] для записи результата проверки.
- Нажмите клавишу [2] для просмотра ранее записанных результатов.
- Нажмите клавишу [PRINT] для печати результатов теста.
- Нажмите клавишу [ENTER] для продолжения теста.
- Нажмите клавишу [ESC] для прекращения выполнения теста.

Внимание:

- Записанный адрес маркируется знаком "*".
- Прибор позволяет записать не более 8-ми результатов тестов.
 Если в приборе уже записаны все 8 адресов, а Вам необходимо записать еще один новый результат, то он будет записан вместо первого адреса.
- Если Вы выберете для записи результата теста адрес, помеченный знаком "*", то после нажатия клавиши [ENTER] новый результат будет записан вместо старого.
- Если двигатель имеет 4 или менее цилиндров, KES-200 автоматически начнет проверку эффективности после выбора числа цилиндров и нажатия клавиши цилиндров Для двигателей [ENTER]. С четырьмя цилиндрами и менее ввод порядка работы цилиндров необязателен.

Просмотр результатов тестирования

В интерфейсе, показанном на рисунке 5-28, нажмите клавишу [2] для выбора функции [2.VIEW], и на экране дисплея отобразится страница, как показано на рисунке 5-39.



Воспользуйтесь клавишами [▲] [▼] для выбора осциллограммы и нажмите клавишу [ENTER], и на экране дисплея отобразится выбранная осциллограмма, как показано на рисунке 5-40.

1. '	VIEW					
×			RI	PM : 15	i60 r∕r	nin
10						
5						
0	.	I	.			
-5						
-10						
	1	2	3	4	5	6
	1.31	0.04	0.86	0.20	-2.67	0.24
[ESC	C1: EX	IT	[PR]	INT]:	PRNT	_
		Ри	сунок	5-40		

- Нажмите клавишу [1] для продолжения просмотра.
- Нажмите клавишу [PRINT] для печати выбранной осциллограммы.
- Нажмите клавишу [ESC] для выхода из функции.

Внимание:

- Прибор позволяет записать не более 8-ми результатов тестов.
- Записанный адрес маркируется знаком "*".

Относительная компрессия

Относительная компрессия в цилиндре двигателя - это параметр, связанный со степенью износа и качеством прилегания клапанов и поршневых колец. Определить износ цилиндропоршневой группы без демонтажа двигателя довольно трудно. Однако, мы можем измерять пусковой ток двигателя в каждом цилиндре для определения относительной компрессии и делать выводы о ее значении в каждом цилиндре.

Необходимые для работы части и устройства

Для выполнения функции проверки баланса мощности необходимы следующие части:

- Основной блок KES-200 (1 шт.)
- Картридж с ПО для анализа двигателя (1 шт.)
- Основной кабель (1 шт.)
- Кабель для подключения к АКБ (1 шт.)
- Кабель для получения синхронизации по 1-му цилиндру (1 шт.)
- Кабель для отключения зажигания в тестируемом цилиндре (1 шт.)
- Кабель для подключения общего провода
- Адаптер для измерения пускового тока

Подключение

Способ подключения кабелей при проверке баланса мощности показан на рисунке 5-41.



Рисунок 5-41.

- 1. Основной блок KES-200
- 2. Картридж с ПО для анализа двигателя
- 3. Кабель для подключения к АКБ
- 4. Аккумуляторная батарея
- 5. Провод для подключения стартера
- 6. Адаптер пускового тока
- 7. Кабель для подключения общего провода
- 8. Кабель для отключения зажигания в цилиндре
- 9. Катушка зажигания

10. Другой конец адаптера пускового тока (на канал 4)

11. Кабель для синхронизации по сигналу 1-го цилиндра

12. Высоковольтный провод 1-го цилиндра

13. Основной кабель

- Вставьте картридж с программным обеспечением для анализа двигателя в слот на корпусе основного блока прибора KES-200.
- Подключите питание к прибору от АКБ или прикуривателя в салоне автомобиля.
- Соедините конец кабеля с зажимами, для отключения зажигания в проверяемом цилиндре, к первичной цепи катушки зажигания (красный к "+", а черный - к "-"). Подключите другой конец этого кабеля с 15-ти контактным разъемом к основному кабелю. Подключите другой конец основного кабеля к основному блоку KES-200.
- 4. Подключите один конец адаптера пускового тока к каналу 4 KES-200, а другой конец (с токовыми клещами) на плюсовой провод стартера, который соединен с аккумуляторной батареей автомобиля. (Убедитесь, что направление стрелки на токовых клещах совпадает с направлением тока генератора.)
- Подключите один конец кабеля для подключения общего провода к массе автомобиля, а другой конец к каналу 5 KES-200.

Внимание:

- Перед пуском двигателя, убедитесь в надежности подключения кабелей и разъемов.
- При проведении проверки, во избежания поражения электрическим током, не касайтесь высоковольтных проводов зажигания.
- Проверка баланса мощности не может быть выполнена при неверно подключенных кабелях.
- Перед началом проверки относительной компрессии, убедитесь, что кабель для подключения общего провода надежно подключен.

Рекомендации по применению

После подключения кабелей, включите KES-200, и на экране дисплея отобразится страница, как показано на рисунке 5-42.



Рисунок 5-42.

Выберите пункт [4.Cylinder Analysis], и на экране дисплея отобразится меню функций первого уровня, как показано на рисунке 5-43.

ENGINE HNHLYSIS
1. POWER BALANCE (AUTO)
2. POWER BALANCE (MANUAL)
3. CYLINDERS EFFICIENCY
4. RELATIVE COMPRESSION
[1]: MOVE [ENTER]: SELECT
Рисунок 5-43

Нажмите клавишу [4] для выбора функции [4.Relative Compression] в меню функций первого уровня, и на экране дисплея отобразится меню функций второго уровня, как показано на рисунке 5-44.



В меню доступны две функции: 1.TEST, 2.VIEW. Для выхода из функции нажмите клавишу [Exit]. Вы можете также нажать клавишу [HELP] для просмотра вспомогательной информации, как показано на рисунке 5-45.



Воспользовавшись клавишами [▲] или [▼], Вы можете выбрать интересующий Вас пункт и нажать клавишу [ENTER].

Начало проверки относительной компрессии

Нажмите клавишу [1] в меню функций второго уровня, и на экране дисплея отобразится интерфейс выбора числа цилиндров, как показано на рисунке 5-46.



Выберите число цилиндров, используя клавиши [▶] или [◀] или введя число цилиндров вручную. Если двигатель имеет больше 5 цилиндров (например: 6 цилиндров), на экране дисплея отобразится страница, как показано на рисунке 5-47. После ввода числа цилиндров нажмите клавишу [ENTER]/.



Введите вручную порядок работы цилиндров и нажмите клавишу [ENTER]. На экране дисплея отобразится страница, как показано на рисунке 5-48.

	RELATIVE COMPRESSION
χ,	RPM ∶ r∕min
100	
75	
50	IT IS READY NOW, PLEASE START ENGINE
25	
ø	
	1 3 2
[++]	: MOVE [ENTER]: SELECT

Внимание:

Убедитесь в правильности ввода порядка работы цилиндров. Если Вы ошиблись при вводе порядка работы цилиндров, на экране дисплея отобразится информация об ошибке. Например, если сделана ошибка, как показано на рисунке 5-49 (два раза введен "1" цилиндр), после нажатия клавиши [ENTER], на экране дисплея отобразится сообщение об ошибке, как показано на рисунке 5-50.



При пуске двигателя следуйте подсказкам, дисплея. появляющимся на экране Для проведения теста прибору необходимо приблизительно 5 - 7 секунд, в течение которых ключ зажигания нужно держать в положении "Стартер" до пуска двигателя. В это время стартер будет "крутить" двигатель при отключенном зажигании. Сразу после окончания теста, двигатель запустится, а на экране дисплея отобразятся результаты проверки относительной компрессии в цилиндрах, как показано на рисунке 5-51.



Внимание:

 Во время проведения проверки относительной компрессии, время прокручивания двигателя стартером будет немного более длинным, чем обычно. Не прерывайте пуск двигателя в течении 5 - 7 секунд, по окончании проверки двигатель пустится автоматически.

- После пуска двигателя, на экране дисплея отобразится страница, как показано на рисунке 5-52. В этот момент времени прибор KES-200 обрабатывает полученные данные. Если время подключения 60 проводов и кабелей произошла ошибка подключения кабеля синхронизации по сигналу первого цилиндра, экране дисплея на отобразится страница, показанная рисунке 5-53. Проверьте на правильность подключения кабеля и повторите проверку снова.
- Если двигатель не пускается в течение долгого времени (более 10 секунд), остановите тест и проверьте основной блок, правильность подключения и кабельные связи.
- Если двигатель не пускается в течение 50 секунд, на экране дисплея отобразится страница, показанная на рисунке 5-53. В этом случае, нажмите клавишу [ESC] для выхода из функции, а затем снова войдите в нее и попробуйте провести



Нажмите клавишу [1] для выбора функции [1.Display], и на экране дисплея отобразится страница, как показано на рисунке 5-54.



Вы можете сделать выбор между режимами отображения результатов [1.Bar Graph] или [2.Peak Wave]. Если Вы выбрали пункт [1.Bar Graph], на экране дисплея отобразятся результаты теста в виде графических диаграмм. Если Вы нажмете клавишу [▼] и выберите пункт [2.Peak Wave], на экране дисплея отобразятся результаты теста в виде осциллограммы пиков, как показано на рисунке 5-55.



Нажмите клавишу [2] для записи результатов теста (это может быть сделано при любом виде отображения результатов теста), и на экране дисплея отобразится страница, как показано на рисунке 5-56.



Воспользуйтесь клавишами [▼] [▲] для выбора адреса записи, а затем нажмите клавишу [ENTER], чтобы записать результат теста. Например, выберите пункт " 8. WAVEFORM 8" для сохранения результата теста, и нажмите клавишу [ENTER]. На экране дисплея отобразится страница, как показано на рисунке 5-57.



Вы можете также нажать клавишу [3] для просмотра записанных ранее результатов (это может быть сделано в любом виде отображения).

Внимание:

- Записанный адрес маркируется знаком "*".
- Прибор позволяет записать не более 8-ми результатов тестов. Если в приборе уже записаны все 8 адресов, а Вам необходимо записать еще один новый результат, то он будет записан вместо первого адреса.
- Если Вы выберете для записи результата теста адрес, помеченный знаком "*", то после нажатия клавиши [ENTER] новый результат будет записан вместо старого.

В этот момент доступны также следующие функции:

- Нажмите клавишу [ENTER] для повторного запуска проверки относительной компрессии.
- Нажмите клавишу [PRINT] для печати выбранной осциллограммы.
- Нажмите клавишу [ESC] для выхода из функции.

Внимание:

- Если кабель токового адаптера неправильно подключен, то после пуска двигателя на экране дисплея отобразится страница, показанная на рисунке 5-53. Вам необходимо нажать клавишу [ESC] для выхода из функции, правильно подключить токовый адаптер и выполнить тест снова.
- Если двигатель имеет 4 или менее цилиндров, то после ввода числа "4" или "3" и нажатия клавиши [ENTER]

KES-200 автоматически начнет проверку относительной компрессии в цилиндрах. Для двигателей с четырьмя цилиндрами и менее ввод порядка работы цилиндров необязателен.

Просмотр осциллограмм тестов

В меню функций второго уровня, нажмите клавишу [2] для выбора функции [2.View], и на экране дисплея отобразится страница, как показано на рисунке 5-58.

RELATIVE COMPRESSION
1.WAVEFORM1
2.WAVEFORM2
3.WAVEFORM3
4.WAVEFORM4
5.WAVEFORM5
6.WAVEFORM6
7.WAVEFORM7
8.WAVEFORM8
[11]: MOUE [ESC]: EXIT
Рисунок 5-58.

Воспользуйтесь клавишами [▼] или [▲] для выбора записанной осциллограммы и нажмите клавишу [ENTER]. На экране дисплея отобразится соответствующая графическая диаграмма, как показано на рисунке 5-59.



Нажмите клавишу [2] для выбора функции [2.Display], и на экране дисплея отобразится страница, как показано на рисунке 5-60.



Рисунок 5-60.

Вы можете сделать выбор между режимами отображения результатов [1.Bar Graph] или [2.Peak Wave]. Если Вы выбрали пункт [1.Bar Graph], на экране дисплея отобразятся результаты теста в виде графических диаграмм. Если Вы нажмете клавишу [▼] и выберите пункт [2.Peak Wave], на экране дисплея отобразятся результаты теста в виде осциллограммы пиков, как показано на рисунке 5-61.



В интерфейсе "Bar graph/Peak wave" Вы можете нажать клавишу [1] для просмотра другой записанной осциллограммы или нажать клавишу [ESC] для выхода из функции.

Внимание:

- Записанный адрес маркируется знаком "*".
- Прибор позволяет записать не более 8-ми результатов тестов.

Анализ осциллограмм тестов

Графические диаграммы отражают результаты тестирования за определенный период времени:

- Различие между максимальным и минимальным значениями относительной компрессии по цилиндрам на графической диаграмме не должно превышать 10 %.
- Пусковые ток и напряжение должны соответствовать спецификациям данного автомобиля.
- Ток зарядки должен соответствовать спецификации генератора переменного тока, установленного на автомобиле.