

LANDROVER DIAGNOSTIC FUNCTION LIST V24.10 (UPDATE:2007-8-9)

	Air Conditioning	Y	Y	Y						
	Petrol Cruise Control	Y	Y	Y	Y					
Defender	petrol MS4 (Engine)	Y	Y	Y	Y					
	GEMS NAS (Engine)		Y	Y	Y					
	diesel TD5 (Engine)	Y	Y	Y	Y	Y				
	ABS (1999–2004)	Y	Y	Y	Y	Y				
	BCU & Transmission	Y			Y					
	diesel Engine	Y	Y	Y	Y	Y				
New RangeRover (2002 Onwards)	Petrol Engine	Y	Y	Y	Y	Y		Y		
	Gearbox	Y	Y	Y	Y	Y				
	ABS	Y	Y	Y	Y	Y		Y		
	Air bag	Y	Y	Y	Y					
	Air Suspension	Y	Y	Y	Y	Y				
	Instrument Pack	Y	Y	Y	Y					
	Air Conditioning	Y	Y	Y	Y					
	Parking Aid	Y	Y	Y	Y					
	Security	Y	Y	Y	Y					
	Immobilisation	Y	Y	Y	Y					
	Power steering	Y	Y	Y	Y					
	Wash wiper	Y	Y	Y	Y			Y		
	Window & Sunroof	Y	Y	Y	Y					
	Fuel Burning Heater	Y	Y	Y	Y					
	Automatic Headlight	Y	Y	Y						
	Interior Lights	Y	Y	Y	Y					
	Transfer Box	Y	Y	Y	Y					
	Lighting Check Module	Y	Y	Y	Y					
	L. H. Xenon Headlight	Y	Y	Y						
	R. H. Xenon Headlight	Y	Y	Y						
	Multi Function Display	Y	Y	Y	Y					
	Radio	Y	Y	Y	Y					
	Video Module	Y	Y	Y	Y					
	European and NAS Navigation	Y	Y	Y	Y					
	Digital Sound Processor	Y	Y	Y	Y					
	Speech Recognition	Y	Y	Y						
	Telephone	Y	Y	Y	Y					
	Multi Function Steering Wheel	Y			Y					
	Seat Memory ECU	Y	Y	Y	Y					
	Body Control Unit	Y	Y	Y	Y					
RANGE ROVER (1995–1999)	GEMS (engine)		Y	Y	Y					
	GEMS NAS ONLY (engine)		Y	Y	Y					
	EDC Diesel (Engine)	Y	Y	Y	Y					
	AUTO GEARBOX	Y	Y	Y						
	A/C		Y	Y	Y					
	ABS		Y							
Discovery I (96–99)	TDI 300 (Engine)	Y	Y	Y	Y					
	GEMS NAS (engine)		Y	Y	Y					